

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением парогенератора – надежного помощника. После полного освоения возможностей парогенератора у Вас появляется возможность:

- сокращать время на утюжку в несколько раз по сравнению с утюгом;
- в одном температурном режиме разутюживает любые типы тканей: шелк, шерсть, шифон, лен, хлопок, не опасаясь сжечь вещь; пар безопасен для комбинированных тканей, аппликаций, страз, бисера;
- использовать парогенератор как мини-химчистку: чистить изделия из замши, драпа, длинношерстного меха, дубленки; паром устранять лишние запахи (запах тела, табака и прочие), освежать ношенные вещи без стирки;
- вертикально отпаривать натуральные ткани: вещи прямо на плечиках, а шторы – не снимая с карнизов;
- дезинфицировать вещи;
- восстанавливать подсевшие и деформированные изделия после носки (пузыри на коленях и локтях), в том числе и на детских вещах;
- отпаривать постельное белье, сложенное в несколько слоев;
- легко отпаривать труднодоступные места: карманы, подкладки, вытачки без блеска и отпечатков.

Чтобы освоить все эти возможности, Вы можете обратиться за помощью к специалисту и заказать услугу обучения на дому – позвонив своему менеджеру по продажам или в офис компании, тел. 270-36-16 (добавочный – 1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЕЙ

1100 S, 1800S, 2300S, и 5000S

Прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно прочтите инструкцию.

1 – НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА

Залейте воду через воронку во избежание образования воздушной пробки.

Чтобы избежать переполнения бойлера пользуйтесь щупом (измерительная трубка).

2 – ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Наполните емкость парогенератора и включите 2 оранжевые кнопки переключателя. Спустя 15-20 минут зажжется лампочка-индикатор, находящаяся в центре панели парогенератора, что сигнализирует о готовности пара. После включения лампочки-индикатора можно будет приступить к утюжке с паром.

Есть возможность утюжить, не наполняя полностью емкость парогенератора. Таким образом, можно произвести более быструю и срочную утюжку. Чтобы выполнить эту операцию, достаточно замерить уровень воды внутри емкости парогенератора специальным щупом и выполнить вышеописанные действия.

Внимание! Пластиковой трубочкой-щупом можно мерить только холодную воду (до начала работы парогенератора). Не пытайтесь измерять горячую воду.

3 – ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ УТЮЖКИ

– не отворачивайте крышку бойлера для того, чтобы сбросить пар в конце каждой утюжки.

4 – ЕСЛИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВОДА

Если во время утюжки заканчивается вода, о чем свидетельствует прекращение выхода пара из утюга, то чтобы вновь наполнить емкость парогенератора, следует подождать 20/25 минут, не снимая крышку бойлера. Это время необходимо парогенератору для остывания. Затем следует перейти к наполнению емкости, как это указано в пункте 1.

5 – ПРИМЕНЕНИЕ ПАРА

Идеальная температура утюжки достигается при расположении регулятора температуры в позиции «ХЛОПОК» (COTONE) около 160°. При желании утюжить нейлоновые и шелковые ткани, необходимо понизить температуру нагрева утюга, перемещая регулятор в желаемую позицию. Следует помнить, что в случае недостаточного нагрева утюга при нажатии кнопки подачи пара, будет выходить вода, которая образует накипь в отверстиях подошвы утюга.

6 – УТЮЖКА НА СУХУЮ

Включив только утюг (правая клавиша на панели парогенератора) и, регулируя температуру непосредственно на утюге, после 2/3 минут ожидания можно будет приступить к утюжке на сухую.

Порядок работы:

– отверните крышку бойлера, наполните емкость парогенератора, проверьте уровень воды щупом и заверните крышку бойлера:

модель	1100 S	1800 S	2300 S	3000 S	5000 S
рабочий объем бойлера (кол-во воды, которое максимально можно залить в бойлер)	1 л	1,5 л	2 л	2,5 л	4 л

- подключите аппарат к электросети и включите парогенератор (левая и правая клавиши на панели парогенератора);
- после нескольких минут зажжется лампочка-индикатор на передней панели, означая тем самым, что парогенератор готов к работе;
- температура нагрева утюга регулируется в зависимости от используемых тканей;
- когда вода в парогенераторе закончится, лампочка-индикатор на передней панели будет всегда гореть, и из утюга не будет выходить пар;
- чтобы продолжить работу, следует выключить левую клавишу на передней панели парогенератора и подождать 20 минут (время, необходимое для остывания парогенератора). Затем можно будет вновь залить воду в парогенератор;
- для уменьшения образования в бойлере накипи и сохранности нагревателей рекомендуется наливать чистую фильтрованную воду без примесей!

Запрещено!

- **оставлять включенным парогенератор в то время, когда он не используется;**
- **отворачивать крышку бойлера для сброса остаточного давления;**
- **наполнять парогенератор без отключения его от электрической сети.**

Утюг в первые часы работы может выдавать запах, который впоследствии исчезнет. Это происходит из-за нормализации конструкционных материалов и не отражается на аппарате.

Фирма-производитель снимает с себя всякую ответственность за последствия неправильного обращения с парогенератором.

По мере загрязнения необходимо осуществлять техническое обслуживание (ТО) оборудования (диагностика парогенератора, промывка бойлера и утюга) в авторизованном Сервисном Центре. Для продления срока службы Вашего оборудования ТО обслуживания рекомендуется делать – не реже 1 раза в год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательный элемент утюга	Модели	900 Вт
Номинальный объем бойлера	1100 S	1,1 литра
	1800S	1,8 литра
	2300S	2,3 литра
	5000S	4,0 литра
Нагревающий элемент (тэн)	1800S – 2300S	1000 Вт
	3000S, 5000S	1500 Вт

Габаритные размеры	1800S 2300S 5000S	36x48x44 см. 36x52x40 см. 40x52x44 см.
--------------------	-------------------------	--

Для достижения максимального результата в эксплуатации парогенераторов и для Вашего удобства рекомендуем приобрести специализированный гладильный стол, снабженный функциями: **автоматический нагрев поверхности стола** (активная подсушка изделия и чехла), **вакуум** (фиксация легких тканей, подсушка изделий, наведение острых стрелок на брюках), и **надув** (ускорение процесса глажки, отпаривание карманов, оборок, рюш без отпечатков, многослойная глажка).

Узнать информацию о гладильных столах вы можете:

- по телефонам (846) 2703616; 2703672; (добавочный – 1)
- на сайте компании www.obihod-it.ru
- в торговых секциях компании «Обиход»:
 1. МЦ «Мягкофф», ул. Революционная, 70
 2. ТД «Захар», офис 531

Благодарим Вас за выбор компании «Обиход» и приобретение уникального гладильного оборудования. В случае возникновения каких-либо вопросов, Вы можете позвонить своему менеджеру по продажам или в сервисный центр компании.

Сервисный центр, ТД «Захар», - офис 531, 5 этаж

Тел/факс: (846) 2703672 (добавочный – 2)

www.obihod-it.ru